

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА ХАЛТУРНЫЙ МОНТАЖ

Зачастую непрофессионалов можно определить дистанционно, ограничиваясь вопросами при телефонном разговоре. Есть три важных показателя некомпетентности работников:

ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - это отсутствие гарантий, подтвержденных договором и чеком за выполненные работы. Проще говоря, вам не дают гарантию на выполненные работы, не дают договор и чек.

ВТОРОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - это использование некачественных расходных материалов. В этом и кроется причина низкой цены установки, которая так привлекает потенциальных клиентов. Как это проверить?

Спросите их какую трубу они используют. Труба должна быть толстостенная, отвечающая госстандартам: для 1/4 - 0.76 мм, для 3/8 - 0.81 мм, для 1/2 - 0.81 мм. Эти три трубы основные, применяемые для монтажа бытовых кондиционеров, на трубе есть маркировка, по которой они при желании подтвердят ее параметры.

ТРЕТНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - это экономия на дорогостоящем оборудовании, которое к тому же обязывает затрачивать больше времени на монтаж. Основное, чем пренебрегают шабашники - это наличием вакуумного насоса и процедурой вакуумации. Это необходимо, поэтому спрашивайте об этом на этапе телефонного разговора.

Если первый этап отбора монтажники прошли, то следующие советы касаются непосредственно монтажа.

Обратите внимание на экипировку и инструмент монтажника: на рабочих должна быть спецодежда и пользоваться они должны профессиональным инструментом известных брендов (Dewolt , Makita .Hilti ,Metabo), если к вам приехали работники в трико и двумя пакетами инструмента "now name", то перед вами скорее всего непрофессионалы.

Далее не постесняйтесь спросить на какой крепеж будут крепиться внутренний и внешний блок, убедитесь что оборудование будет висеть надежно. Та часть магистрали, соединяющая внутренний и внешний блок, которая выходит на улицу, должна быть обернута в специальную ленту, предохраняющую изоляцию от УФ-лучей солнца.

После того как кондиционер установлен и магистрали соединены, обязательно должны быть удалены воздух и влага из контура при помощи вакуумного насоса. Только после этого запускается в контур фреон из внешнего блока, в который он заправлен по весу на заводе.

Теперь климатом в вашем доме управляете вы!